

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4162 Klassisk blazer

Stof: Fast jakkesætstof (fx uld eller uldblanding)
ca. 1,6 m (str. 32-40), ca. 1,8 m (str. 42-54) med en
stofbredde på 150 cm.

Foer ca. 1,3 m (str. 32-40), ca. 1,5 m (str. 42-54)
med en stofbredde på 150 cm



Andre materialer: Vlieseline, 1 knap, skuldepuder, ærmefisk.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af ærmer – 3 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke midterdel – 2 dele
4. Forstykke sidedel – 2 dele
5. Ærme øverste del – 2 dele
6. Ærme nederste del – 2 dele
7. Krave underdel – 1 del
8. Krave overdel – 1 del
9. Forkantsbelægning – 2 dele
10. Halsbelægning bag – 1 del
11. Belægning nederste kant bag – 1 del
12. Lommeliste – 2 dele
13. Stor lommepose – 2 dele

Foer:

1. Forstykke midterdel – 2 dele
2. Forstykke sidedel – 2 dele
3. Bagstykke midterdel – 2 dele
4. Bagstykke sidedel – 2 dele
5. Ærme øverste del – 2 dele
6. Ærme nederste del – 2 dele
7. Lille lommepose – 2 dele

Vlieseline:

1. Forstykke midterdel – 2 dele
2. Forkantsbelægning – 2 dele
3. Belægning nederste kant bag – 1 del
4. Halsbelægning bag – 1 del
5. Krave overdel – 1 del
6. Lommeliste – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. På forstykket stryges en 1 cm bred strimmel vlieseline på vrangsidens langs ombukslinjen ved reverset.
2. Sy indsnit i bagstykket, pres dem mod midten. Sy for- og bagstykkets midter- og sidedele sammen, pres sømrummene fra hinanden. Sy bagstykkets midtersøm, pres sømrummene fra hinanden.
3. Marker lommeindgangen på forstykket som vist på forstykkets mønster. Fold og pres lommelisten langs midten. Sy den lille lommepose på vrangsidens af lommelisten. Sy lommelists forkant langs den nederst markerede lommelinje. Sy den store lommepose langs den øverst markerede lommelinje. Klip lommeåbningen op. Klip skråt ind mod enderne af sømmen ca. 1 mm fra enderne af lommeåbningen. Vend lommelisten og den store lommepose til vrangsidens gennem lommeåbningen. Sy dobbelte stikninger på vrangsidens ved hjørnerne for at fæstne lommens ender. Sy kanterne af den store og den lille lommepose sammen. Sy den anden lomme på samme måde.
4. Sy skuldereømmene og sidesømmene, pres sømrummene fra hinanden.
5. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip sømrummene i hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres.

6. Sy skuldersømmene i hals- og forkantsbelægningen, pres sømrummene fra hinanden. Sy den nederste kants belægning fast til forkantsbelægningen, pres sømrummene fra hinanden.
7. Læg belægningen ret mod ret på modellen og sy langs forkanterne, reverserne og nederste kant. Stikningen føres op til kravens markeringer. Klip sømrummene i hjørnerne skråt af. Fold og stik sømrummet ved forkanten mod forkantsbelægningen og ved reversen mod forstykket, 0,2 cm fra sømmen. Fold belægningen mod vrangen og pres.
8. Sy kravens underdel i halsudskæringen og kravens overdel i belægningens halsudskæring. Pres sømrummene fra hinanden. Hæft halssømrummene i overkraven og underkraven sammen.
9. Sy ærmernes albuesømme, pres sømrummene fra hinanden. Fold sømrummene ved ærmernes nederste kanter. Sy ærmernes forreste sømme, pres sømrummene fra hinanden.
10. Sy ærmerne i ærmegabene. Sy skulderpuder og ærmefisk i.
11. Sy foerets detaljer sammen, sy ærmerne i. Lad en af ærmesømmene stå åben ca. 15 cm til at vende modellen igennem.
12. Sy foeret fast til de indvendige kanter af belægningen.
13. Sy foeret fast til ærmernes nederste kanter. Vend blazeren mod ret og sy det midlertidige hul i ærmets foer op.
14. Sy knaphullet i højre forstykke som markeret og sy knappen fast på venstre forstykke.

Tillykke – du er færdig :)